

Schemat podłączenia przekaźnika ochrony termicznej TÛS 100/A do transformatorowego regulatora prędkości RTD / RTDU.

